



# ARÇELİK VE SAMSUNG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANMA TALİMATI

SDÜDHF/TBH/TLM/13/YT-26.09.2014/REVNO-00

1. Yalnızca temizlik malzemelerini yıkamada kullanılır(moplar,cam bezleri,sterilizasyon kurulama bezleri ve örtüleri)
2. Her yıkamada deterjan bölümüne deterjan ve çamaşır suyu konulur
3. 90 derecede yıkama yapılır
4. Ayda bir defa 90 derecede ve uzun programda boş olarak çalıştırılır
5. Deterjan koyma aparatı ayda 2-3 defa çıkartılarak temizlenir
6. Tüm yapılan işlemlerde eldiven giyilmelidir
7. Makinanın su gider bölümünün temizliği her ay teknik servis tarafından yapılmalıdır

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA  
 KONTROLSÜZ KOPYA  
 İPTAL ...../...../.....