



ELEKTRİKLİ ÇAY MAKİNESİ KULLANMA TALİMATI

SDÜDHF/TBH/TLM/18/YT-26.09.2014/REVNO-00

1. AMAÇ ve KAPSAM

Makinenin amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

2. SORUMLULUK

Bu makinenin kullanımıyla ilgili sorumluluk mutfak hizmetleri sorumlusuna aittir

3. UYGULAMA

- Çay makinesinin su haznesine ihtiyaç olan su doldurulur.
- İhtiyaç olan çay miktarı ayarlanılarak süzgecin içine doldurulur.
- Fiş prize takılır.
- Açma kapama düğmesi açık konuma getirilir ve termostat düğmesi 100-110 dereceye getirilir, ısıtıcının çalıştığını gösteren sarı lambanın yanması beklenir.
- Su kaynadıktan sonra termostat düğmesi ısıtıcı lambası sönmeye kadar geriye çevirerek söndüğü yerde bırakılır.
- Dem için gereken su süzgecin içine boşaltıp kapak kapatılır.
- Fiş çekilir.
- Çay servisi bitince içi temizlenir.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA
 KONTROLSÜZ KOPYA
 İPTAL/...../.....