



SDÜDHF/TBH/TLM/44/YT-27.11.2014/REVNO-00

## 1. AMAÇ VE KAPSAM

1.1. Klima santrallerinin bakımının nasıl yapıldığının tanımlanması. Hastanemiz dahilindeki klima santrallerini kapsar.

## 2. GÖREV VE SORUMLULUK

2.1. Teknik hizmetler Müdürlüğü Klima Bakım-İşletme Bölümünde çalışan tüm personel sorumludur.

## 3. TALİMATIN DETAYI

### 3.1. Klima Santralleri Bakımı:

3.1.1. Bakımı yapılacak sisteme müdahaleler için gerekli malzeme ve edevatları götür.

3.1.2. Bakımı yapılacak sisteme gitmeden önce emniyet tedbirini al.

3.1.3. Sistemin enerjisini kapattır ve pakoları(0 sıfır) konumuna getir

3.1.4. Bakım var levhasını as.

### 3.2. Aylık Bakım:( Temiz havalı klima santrelleri)

3.2.1. Klima santralının kaba filtresini yıka.

3.2.2. Klima santralının elyaf filtrelerini değiştir.

3.2.3. Klima santralının vantilatör.damper ve nemlendirme hüçresini yıka

3.2.4. Klima santralının fan rulmanlarının bakımını yap

3.2.5. Vantilatör kayış ayar ve balans bakımını yap, kayışı yıpranmış ise değiştir

3.2.6. Karışım aspiratör hüçresinin temizliğini yap

3.2.7. Karışım aspiratörünün fan rulmanlarının ,kayış ayar ve balans bakımını yap..

3.2.8. Aspiratör hüçresinin yıkanması ve bakımını yap

3.2.9. Egzost aspiratörünün bakımını yap.

3.2.10. Klima santrali üzerindeki ekipmanlarının bakımının yapılması

3.2.11. Klima santralının taze hava emiş filtrelerinin değiştirilmesi

3.2.12.Klima santralının torba filtrelerinin değiştirilmesi

3.2.13.Klima santralının kompakt filtrelerinin değiştirilmesi

3.2.14. Karışım aspiratörünün kayışı yıpranmış ise değiştirilmesi

3.2.15. Egzost aspiratörünün kayışı yıpranmış ise değiştirilmesi

3.2.16. Karışım aspiratörünün fan ruılması arızalı ise değiştirilmesi

3.2.17.Egzost aspiratörünün fan ruılması arızalı ise değiştirilmesi

### 3.3. İki aylık Bakım: (Karışımli klima santrelleri)

3.3.1. Klima santralının kaba filtresini yıka.

3.3.2. Klima santralının elyaf filtrelerini değiştir.

3.3.3. Klima santralının vantilatör.damper ve nemlendirme hüçresini yıka

3.3.4. Klima santralının fan rulmanlarının bakımını yap

3.3.5. Vantilatör kayış ayar ve balans bakımını yap, kayışı yıpranmış ise değiştir

3.3.6. Karışım aspiratör hüçresinin temizliğini yap

3.3.7. Karışım aspiratörünün fan rulmanlarının ,kayış ayar ve balans bakımını yap..

3.3.8. Aspiratör hüçresinin yıkanması ve bakımını yap

## 4. KAYITLAR

4.1. Klima bakım formu

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA  
 KONTROLSÜZ KOPYA  
 İPTAL ...../...../.....