



SDÜDHF/TBH/TLM/53/YT-27.11.2014/REVNO-00

1. AMAÇ ve KAPSAM

Donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

2. SORUMLULUK

Bu donanımın kullanımıyla ilgili sorumluluk yetkili kişiye aittir.

3. UYGULAMA

- Fırın kapağı açılır.
- Tepsinin üzerine ısıtılacak yiyecek konulur.
- 3 numaralı düğmeyle zaman ayarlaması yapılır.
- 8 numaralı düğmeyle fırın çalıştırılır.
- 6 numaralı düğmeyle saatin 3 saniye gecikmeli olarak gösterilmesi sağlanır.
- 2 numaralı düğmeyle fırın sıcak olarak aktive edilir.
- 3 numaralı düğmeyle ısı istenen seviyeye getirilir
- 4 (sol taraftaki)-fırının kullanımına ara verir/tekrar basıldığında hızla tekrar çalıştırmaya başlar (jet start)
- Saat
- 3-bu düğmeyle saat ayarlanır
- 6-saatin 3 saniye gecikmeli olarak gösterilmesini sağlar
- Jet frost/ soğutma ayarı
- 7-Bu düğme birden soğumasını sağlar
- 4 (Sağ ve sol)- Soğukluğu ayarlamaya yarar
- 8-Hızlı Açma Düğmesi
- Otomatik kullanım düğmesi
- 9- otomatik kızartma düğmesini açar
- 4 (sağ ve sol)- ısıyı ayarlar
- 8-hızlı açma düğmesi
- 10- ısıyi ayarlar/arttırır
- 4 (sol)- hızlı açma düğmesi
- 11-basinçla ısıyi düzenler
- 3-basinçla ısıyi düzenlemesi için bu düğmeye basılır.
- çitir çitir yapmak için kullanılan düğme

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA
 KONTROLSÜZ KOPYA
 İPTAL/...../.....