



# STERİL GÖMLEK HAZIRLAMA, GİYME VE KULLANMA TALİMATI

SDÜDHF/TBH/TLM/58/YT-13.01.2015/REVNO-00

1. Eller yıkanır.
2. Gömleğin giyilen, iç yüzü yüzümüze doğru tutulur.
3. Gömleğin dış yüzündeki bağcık tek bir kurdela yapılır.
4. Gömleğin omuz başları gömleğin dış yüzüne doğru, tek hareketle pili yapacak şekilde katlanır.
5. Gömleğin etek uçları katlanarak gömleğin omuz başına getirilir, etiketlenir, otoklava yerleştirilir.
6. Gömlek otoklavdan alınır.
7. Gömleğin dış kısmına dokunulmadan omuz başlarından iki el ile tutulur.
8. Gömleğin boyuna göre uygun yüksekliğe kaldırılır.
9. Etek tarafı aşağıya sarkıtılır.
10. Sol el ile omuz başı tutulurken, sağ el gömleğin sağ koluğa sokulur.
11. Sol el bırakılmadan, gömleğin sol koluğuna yavaşça kaydırılarak sokulur.
12. Yardımcı bir kişi gömleğin arka bağlarını bağlar
13. Eldiven giyilir
14. Ön kurdela açılır, bir uç sağ ele, diğer uç sol ele alınır.
15. Ön bağın sağ ucuna steril eldivenin steril kağıdı sarılarak yardımcıya tutturulur, kontrollü şekilde sola doğru dönülür. Kişi yardımcıda ki bağcığı tutar, yardımcıda steril kağıt kalır.
16. Kişi gömleğe kurdale atar, gömleğin dış yüzü hiçbir yere değdirilmez, kontamine edilmez.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA  
 KONTROLSÜZ KOPYA  
 İPTAL ...../...../.....