



SDÜDHF/TBH/TLM/17/YT-26.09.2014/REVNO-00

1. AMAÇ ve KAPSAM

Donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

2. SORUMLULUK

Bu donanımın kullanımıyla ilgili sorumluluk yetkili kişiye aittir.

3. UYGULAMA

- Terazinin düz bir yüzeyde olması sağlanır.
- Terazinin denge ayarı yapılır. (denge ayarı yapılırken donanımın arka kısmındaki hareketli dairenin çember sınırlı içinde olmasına özen gösterilir.)
- Denge ayarı yapıldıktan sonra terazinin yerinden oynatılmaması gerekir.
- Terazinin üzerinde ve içinde daha önceden dökülmüş madde varsa bir fırça yardımı ile temizlenir.
- ON-OFF düğmesine basılarak açılır.
- Tartım yapılırken kullanılacak objenin (kağıt, ependorf, beher vb.) TARE düğmesine basılarak darası alınır.
- Tartımı yapılacak madde spatül yardımı ile teraziye konulur. Ölçüm yapılır.
- Donanımın ON-OFF düğmesine basılarak kapatılır.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA
 KONTROLSÜZ KOPYA
 İPTAL/...../.....