



SAMSUNG SILVER ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

SDÜDHF/TBH/TLM/50/YT-27.11.2014/REVNO-00

1. Makinaya forma ve ameliyat önlükleri atılmadan önce cepleri kontrol edilir
2. Ameliyat önlükleri yıkama işlemi:
 - 2.1. Deterjan bölümüne toz deterjan ve yumuşatıcı koyulur
 - 2.2. Ameliyat önlükleri dikkatli tutulmalı ve açılarak kontrol edilmelidir
 - 2.3. Hızlı programda 1 saat 5 dakika silver programda yıkama işlemi yapılır (çamaşırlar aşırı kirli ve kanlı ise süre uzatılabilir)
3. Renkli formalar için yıkama işlemi:
 - 3.1. Deterjan bölümüne toz deterjan, yumuşatıcı, kol ve yaka temizliği için kir-çöz koyulur
 - 3.2. Hızlı programda 1 saat 5 dakika silver programda yıkama işlemi yapılır
4. Beyaz önlükler için yıkama işlemi:
 - 4.1. Deterjan bölümüne toz deterjan, yumuşatıcı ve çamaşır suyu koyulur
 - 4.2. Hızlı programda 1 saat 5 dakika silver programda yıkama işlemi yapılır
5. Perde ve hassas çamaşırlar için yıkama işlemi:
 - 5.1. Deterjan bölümüne deterjan, yumuşatıcı ve kir-çöz eklenir
 - 5.2. Uygun programda yıkama işlemi yapılır
6. Makinaya en fazla 6 kg çamaşır atılmalıdır (ıslanınca 10 kg geçmemelidir)
7. Haftada 2-3 kez deterjan koyma aparatı sökülerek temizlenmelidir
8. Her ay 1 defa düzenli olarak makinanın kazan temizleme işlemi yaptırılmalıdır (bu işlem kirlilik durumuna göre 2 defaya çıkartılabilir)

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA
 KONTROLSÜZ KOPYA
 İPTAL/...../.....