



SDÜDHF/TBH/TLM/45/YT-27.11.2014/REVNO-00

1. AMAÇ:

1.1. Hava basıncını belli bara çıkarmak.

2. KULLANIM

- 2.1. Her sabah gelindiğinde ana şalter aç.
- 2.2. Kompresör üzerinde bulunan kabindeki siyah düğmeye basılarak aç.
- 2.3. Kompresör havası dolması (kompresör durana kadar) için bekle.
- 2.4. İş bitiminde kompresör üzerindeki kabin içindeki kırmızı düğmeye basılarak kapat.
- 2.5. Kompresör dış yüzeyi temiz bir bezle sil.

3. BAKIM

- 3.1. Elektrik aksamını kontrol et.
- 3.2. Arıza durumunda yetkili servise haber ver.

4. BAKIM PERİYODU

4.1. Ayda bir yapılmalıdır.

5. SORUMLULUK VE YETKİ

5.1. Bu talimatın uygulanmasından ilgili birim sorumludur.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA
 KONTROLSÜZ KOPYA
 İPTAL/...../.....