



YANGIN OTOMASYON SİSTEMİ KULLANMA TALİMATI

SDÜDHF/TBH/TLM/49/YT-27.11.2014/REVNO-00

1. AMAÇ VE KAPSAM

- 1.1. Hastanemizde bulunan yangın algılama sistemine ait ekipmanların kontrolünü sağlamak ve doğacak yangın büyümeden yerini tespit etmek.

2. GÖREV VE SORUMLULUK

- 2.1. Yangın otomasyon birim sorumlusu ve yangın otomasyon personelleri

3. TALİMATIN DETAYI

3.1. Sistem Bilgisi

- 3.1.1. 3.1.PC 'da bulunan NOTİFİER program kullanıcı şifresi girilir.
3.1.2. 3.2.PC ile saha panellerinin haberleşmesini sağlayan kartın çalıştığı kontrol edilir
3.1.3. 3.3.İşletim programında bulunan history-manager kaydedilen bilgiler kontrol edilir.

3.2. Sistem bilgisayarına gelen alarm ve hatalar için

- 3.2.1. Geldiğini gördüm anlamına gelen için ACK tuşuna basılır en geç 10 dakika içerisinde olay mahalline gidilmelidir
3.2.2. PC 'deki adresi kontrol edilir.
3.2.3. Adresteki sorun giderilir.
3.2.4. Gelen sorun detektörde ise temizliği detektör temizleme talimatına göre yapılır. Detektörden alarm gelmiş ise mahal kontrol edilip alarm hakkında tutanak tutularak teknik müdürlüğe bilgi verilir
3.2.5. Gelen alarmlar kilitli bir bölgede ise ilgili nöbetçi müdüre haber verilir. Nöbetçi müdürün veya görevlinin temin edeceği anahtar ile alarm mahalline birlikte gidilerek sorun giderilir.
3.2.6. Gelen sorun damperde ise: kapanan damper saat istikameti ile aynı yönde kurulum damperdeki sorun giderilir.
3.2.7. Loop panel resetlenir.
3.2.8. İşlem bitimide programdaki ACK tuşuna basılır

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA
 KONTROLSÜZ KOPYA
 İPTAL/...../.....